

КНОПОЧНЫЕ ПАНЕЛИ KNX-223

- ▼ **KNX**
- ▼ **2, 4 и 8 кнопок**
- ▼ **Современный дизайн**
- ▼ **Легкий монтаж**



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Панель предназначена для оперативного управления исполнительными устройствами по предварительно запрограммированным групповым адресам и функциям и отображения их текущего состояния.
- 1.2. Поддерживает стандартный протокол KNX и совместима с сертифицированным оборудованием KNX различных производителей: ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, ZENNIO и многих других.
- 1.3. Основные функции:
 - ▼ 2, 4 и 8 механических кнопок с возможностью использовать их как одиночно, так и попарно;
 - ▼ индикаторы статусов;
 - ▼ включение/выключение/диммирование;
 - ▼ управление шторами/шалюзи;
 - ▼ управление сценами;
 - ▼ управлением комнатным термостатом (RTC);
 - ▼ отправка данных различных типов.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	223-2-GREY	223-4-GREY	223-8-GREY	223-2-BLACK	223-4-BLACK	223-8-BLACK
Артикул	027963	028720	027962	028757	028758	028759
Количество кнопок (пар)	2 (1)	4 (2)	8 (4)	2 (1)	4 (2)	8 (4)
Цвет панели	серый			черный		
Напряжения питания на клеммах KNX/EIB	DC 21-30 В					
Потребляемый ток от шины данных KNX/EIB	<10 мА					
Потребляемая мощность от шины KNX/EIB	<0.3 Вт					
Количество объектов связи	12	24	64	12	24	64
Количество групповых адресов	24	48	128	24	48	128
Подключение к шине KNX/EIB	стандартный терминал					
Степень пылевлагозащиты	IP20					
Температура окружающего воздуха	-5... +45 °С					
Габаритные размеры	55.5×55.5×13 мм					

2.1. Габаритные размеры.




Рисунок 1. Габаритные размеры и схема подключения панели.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките устройство из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Отделите панель от суппорта как показано на рисунке 2.




Рисунок 2. Монтаж панели в установочную коробку.

- 3.3. Закрепите суппорт в установочной коробке.
- 3.4. Подключите шину данных KNX к соответствующих клеммам панели согласно схеме на рисунке 1.
- 3.5. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.6. Включите питание системы.
- 3.7. Выполните настройку панели в ПО ETS. Конфигурационный файл (*.VD4) панели поддерживает ПО ETS не ниже версии 3.X. При начальной загрузке необходимо назначить устройству корректный адрес в соответствии с проектом (заводской адрес устройства 15.15.255).
- 3.8. Загрузите управляющую программу из ПО ETS в устройство:
 - ▼ Посредством диалога загрузки в ПО ETS иницируйте процедуру загрузки управляющей программы.
 - ▼ Коротко нажмите кнопку «Prog.» рядом с клеммами подключения шины для перевода устройства в режим программирования. При этом индикатор состояния шины KNX загорится красным, начнется загрузка программы.
 - ▼ По окончании загрузки и после автоматической перезагрузки устройства убедитесь, что индикатор шины мигает зеленым цветом. Это будет означать, что управляющая программа записана корректно и панель готова к работе.
- 3.9. Соберите панель в обратной последовательности.
- 3.10. Проверьте работу оборудования согласно проекту.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - ▼ эксплуатация только внутри помещений;
 - ▼ температура окружающего воздуха от +5 до +45 °С;
 - ▼ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °С, без конденсации влаги;
 - ▼ отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.
- 4.4. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.
- 4.5. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Панель не включается, кнопки/индикаторы не светятся	Отсутствует или несоответствующее напряжение блока питания.	Проверьте и приведите в соответствие с номинальным питающее напряжение.
Панель включилась, но управление не выполняется.	Не загружена или загружена некорректная управляющая программа.	Привяжите панель управления к контроллеру.
	Обрыв на шине KNX.	Уменьшите дистанцию между панелью управления и контроллером.
	Большая дистанция между устройствами на шине KNX или некачественный шинный кабель.	Используйте KNX-IP шлюзы для передачи сигнала на длинные дистанции. Замените кабель.