

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДВЕСНОМУ МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ SP-FOCUS

⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед началом всех работ отключите электропитание!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

1. Поверните основание [1] относительно корпуса светильника [2] против часовой стрелки и отделите его от светильника.
2. Отсоедините клеммную колодку [3] светильника (если она прикручена) и провод заземления [4] от основания [1], выкрутив винты. Основание [1] не используется для подвешивания светильника.
3. Прикрутите провод заземления [4] к нижней чаше [5].
4. Подключите к клеммной колодке [3] светильника соединительный кабель [6], проходящий через нижнюю чашу [5]. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление.
5. Вставьте нижнюю чашу [5] в светильник [2] и зафиксируйте винтами [7].
6. Выкрутите винты [8] и отделите монтажную скобу [9] от верхней чаши [10].
7. Разметьте и просверлите отверстия, вставьте в них пластиковые дюбели [11].
8. Пропустите кабель электропитания через центральное отверстие в монтажной скобе [9].
9. Закрепите монтажную скобу [9] на потолке шурупами [12], вкрутив их в пластиковые дюбели [11].
10. Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке [13]. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — фаза, синий — ноль, желто-зеленый — заземление.
11. Отрегулируйте длину троса. Для уменьшения длины вытяните свободный конец троса с обратной стороны верхней чаши [14а]. Для увеличения длины нажмите на фиксирующую втулку и одновременно потяните трос в нужную сторону [14б].
12. Наденьте верхнюю чашу [10] на монтажную скобу [9] и закрепите её винтами [8]. Перед закручиванием винтов, во избежание замыкания проводов, проверьте укладку сетевого кабеля и троса. При необходимости укоротите трос.
13. Включите светильник и проверьте работоспособность.

